


Граница эксплуатационной ответственности
сторон

Схема



ПОДПИСИ СТОРОН :

Поставщик

п.о. директора _____ Е.В. Киселёв

МУП «Бытсервис»

Пользователь
(потребитель)
